

## ISTRUZIONI MISURAZIONE:

	<p>INSTALLAZIONE IN LUCE (all'interno di un vano)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LARGHEZZA TOTALE: larghezza del vano -1cm</li><li>- ALTEZZA TOTALE: altezza totale del vano</li></ul>
	<p>INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO DEL VANO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- LARGHEZZA TOTALE: larghezza del vano +14cm (o a propria scelta)</li><li>- ALTEZZA TOTALE: altezza tra il punto di fissaggio e il davanzale</li></ul>
<p><b>INFORMAZIONI IMPORTANTI DA CONSIDERARE:</b></p>	<p>1- va sempre verificato che l'ingombro della tenda chiusa non impedisca l'apertura del battente, si può considerare come ingombro della parte fissa (il binario) 5cm</p>